



NL

## Uitvoering

Het canvas schilderij is gemaakt van hoogwaardig materiaal met een gewicht van 240 g/m<sup>2</sup> en een digitale print in hoge resolutie. Het geheel is beschermd met een UV-lak, wat de duurzaamheid en bestendigheid tegen vervaging verhoogt. Het canvas is gespannen op een stevig houten frame, terwijl de bedrukte zijanten en randen zorgen voor een esthetische voortzetting van het ontwerp. Het schilderij wordt geleverd met een ophanghaak en twee schroeven om deze te bevestigen, die voor het ophangen zelf moeten worden gemonteerd.

## Voor de montage

Controleer voordat je begint of het product geen zichtbare schade heeft. Kies een muur die droog, schoon en vlak is. Vermijd locaties met overmatige vochtigheid om de levensduur van het product te garanderen. Controleer visueel hoe het schilderij eruit zal zien op de gekozen muur. Voor extra gemak kun je optioneel de montagepunten met een potlood markeren.

## Stapsgewijze instructie

**1.** Leg het schilderij met de achterkant naar boven op een stabiel en zacht oppervlak om beschadiging van het canvas of frame te voorkomen. **2.** Plaats de ophanghaak in het midden van de bovenrand van het frame en bevestig deze met de meegeleverde schroeven. Zorg ervoor dat de ophanghaak stevig en goed vastzit. **3.** Kies de plek waar het schilderij moet hangen. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het schilderij recht hangt. Markeer het montagepunt met een potlood, waar je de haak of spijker zult bevestigen. **4.** Boor een gat op de gemarkeerde plek (indien nodig) en plaats een plug. Bevestig vervolgens de haak of sla een spijker in de voorbereide plek. **6.** Hang het schilderij op door de ophanghaak over de haak of spijker te plaatsen. Controleer of het schilderij stabiel en recht hangt.

## Hoe maak je het schilderij schoon?

Gebruik uitsluitend een zachte doek om het frame en het canvas schoon te maken. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen die het schilderij of het frame kunnen beschadigen.

### **BELANGRIJK! Neem voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product.**

Zorg ervoor dat het schilderij correct is bevestigd op een stabiel oppervlak. Vermijd vocht, direct contact met vuur en hoge temperaturen om schade aan het frame of doek te voorkomen. Bescherm het schilderij tegen stoten, krassen en contact met scherpe voorwerpen. Bewaar het op een droge, schaduwrijke plek, buiten bereik van kinderen en dieren. Na gebruik dient u het product te verwijderen volgens de lokale voorschriften voor hout- en textielmaterialen. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot schade aan het product of gevaar voor de gebruiker.

